

# □ ISW-7081コミュニケーションツール

取扱説明書

一第 6 版一

梅沢技研株式会社



1. 概要	
1-1. 概要	-
1-2. 主な特徴	
2. 使用方法	;
2-1. コミュニケーションツールのインストール	2
2-2. ツール起動	2
2-3. ISW-7081とPC間の通信設定	,
3. 設定方法	;
3-1. ユーザー設定	,
3-2. エンコーダー/デコーダー初期設定	)
3-3. エンコーダー/デューダー調整	ý
3-4. VGA調整	,
4. 設定ファイル選択/保存	)
4-1. 設定ファイルの選択	)
4-2. 設定ファイルの保存	2
<i>5. 設定送信/設定受信</i>	;
5-1. 設定送信	5
5-2. 設定受信	Ł
<i>6. デフォルト設定</i>	,
<b>6-1</b> . デフォルト設定	,
7. ツールの終了	j
7-1.ツールの終了	;

### 1. 概要

1-1. 概要

本仕様書は、インテリジェントデジタルスイッチャのISW-7081に対してパソコン(以下PC)より 各種設定を行うためのコミュニケーション・ツールについて記述したものです。

### 1-2. 主な特徴

本ツールの主な機能としては以下の通りです。

- (1) 本ツールにて各種設定を網羅します。
- (2) 本ツールにて各種設定ファイルの読出し/書込みが可能です。
- (3) 本ツールにてISW-7081への設定データ送信/ISW-7081からの設定データ受信が可能です。

# 2. 使用方法

### 2-1. コミュニケーションツールのインストール

コミュニケーションツールのインストール方法は、「ISW-7081コミュニケーションツールインストールガイド」をご覧 ください。

### 2-2. ツール起動

(1) デスクトップ上のISW-7081コミュニケーションツールのショートカットをダブルクリックして本ツールを起動します。



(2) 下記の様な起動画面が表示されます。設定項目は全て未設定で起動します。

ISW-7081コミュニケー	ション・ソ	ソール起動画面
----------------	-------	---------

ISW-7081]ミュニケーションリール Version 1.6.0.0		
· ファイル(F) 設定(C) ヘルプ(H)		
ユーザー設定 エンコーダー/デコーダー初期設定 エンコータ	(ー/デコーダー調整	
01. 外部接続機器制御	No Data	14. パワーオン時の入力選択 No Data
02. 電源投入時の状態	No Data	15.本体・リモートユニット/側の音量操作 No Data
03. POWERスイッチによる外部機器連動	No Data	16.外部接続機器ON時に切替コマンド初回のみ送信 No Data
04. OFFスイッチを押した時のアイテム選択	No Data 👻	17. VGA/VIDEO使用設定 VGA/VIDEO-1 No Data
05. 電源コントローラーOFFタイミング	No Data	VGA/VIDEO-2 No Data
06. 外部接続機器ONで映像選択とMAINの音量操作	No Data	指定値 18.パワーオン時の音量設定 LINE No Data 0 🔄
07. 外部接続機器OFF禁止中のスイッチ点滅	No Data	MAIN No Data 0 🛬
08. 入力選択押下で外部接続機器ON	No Data	19.7九が音声入力CH指定 AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 No Data v
09. OPTIONスイッチ連動	No Data	20. OPTIONスイッチ設定 OPTION-1 OPTION-2 OPTION-8
10. 本体スイッチ・ボリュームのロック	No Data	No Data No Data
11. OFFスイッチ選択時の入力選択LED	No Data	21.入力切替コマンド個別設定 HDMI-1 HDMI-2 HDMI-3 HDMI-4
12. 外部キースイッチによるパワーON/OFF	No Data	No Data 🔹 No Data 👻 No Data 👻
18. スタンパイ時LED	No Data	VGA/VIDEO-1         VGA/VIDEO-2         SDI-1         SDI-2           No Data         •         No Data         •         No Data         •
ソフトウェア バージョン情報 設定受信	設定送信	27イル名



### 2-3. ISW-7081とPC間の通信設定

概要:

ISW-7081とコミュニケーションツール (PC) との通信方法を設定します。

(1) コミュニケーションツール上部の設定ボタンをクリックし、通信方法選択画面を開きます。

副 ISW-7081弐ェナーションガール Version 1.6.0.0	
· ファイル(F) 設定(C) ヘルプ(H)	
ユーザー設定 エンコーダー/デコーダー初期設定 エンコーダー/デコーダー調整	

通信方法選択画面

ISW-7081]ミュニケーションツール	
通信方法選択 ⑦ TCP/IP通信	◎ UDP通信
1 Server/Client	Client 👻
2 送信先卫	192.168.1.250
3 送信ボート	10001
4 受信ポート	10001
<ul><li>◎ RS-232C通信</li><li>1 通信ポート</li></ul>	COM1 -
OK	キャンセル

(2) 通信方法選択





(3) 設定実行



OK

設定内容は「ISW-7081コミュニケーションツール」フォルダの「config.ini」に上書きされます。フォルダは、インストールの際に「C:¥」に作成されています。





### 3-1. ユーザー設定

- (1) 画面内の各種設定項目を下記に従い選択していきます。
- (2) 設定方法
   設定ボタンをクリックして該当する設定値を選択します。
   尚、ボタンカラーは未設定値に関してはイエロー、デフォルト設定値はグリーン、
   それ以外に関しては、ピンク又は、オレンジで表示されます。
- (3) 「ユーザー設定」タブをクリックし、ユーザー設定画面を表示させます。

ユーザー設定画面

ISW-7081]ミュニケーションダール Version 1.6.0.0		
· ファイル(F) 設定(C) ヘルプ(H)		
ユーザー設定 エンコーダー/デコーダー初期設定 エンコーダ・	-/デコーダー調整	
01.外部接続機器制御	無し	14.パワーオン時の入力選択 ラストメモリー
02. 電源投入時の状態	スタンバイ	15.本体・リモートユニット側の音量操作 両方許可
03. POWERスイッチによる外部機器運動	連動しない	16.外部接続機器ON時に切替コマンド初回のみ送信 有効
04. OFFスイッチを押した時のアイテム選択	映像 + MAIN标? ▼	17. VGA/VIDEO使用稳定 VGA/VIDEO-1 VGA
05. 電源コントローラーOFFタイミング	クーリング後	VGA/VIDEO-2 VGA
06.外部接続機器ONで映像選択とMAINの音量操作	無効	18.パワーオン時の音量設定 LINE ラストメモリー 指定値
07. 外部接続機器OFF禁止中のスイッチ点滅	しない	MAIN ラストメモリー 0 🚖
08. 入力選択押下で外部接続機器ON	しない	19.7ウロヴ音声入力CH指定 AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 VGA/VIDEO-1 - VGA/VIDEO-2 -
09. OPTIONスイッチ連動	しない	20. OPTIONスイッチ設定 OPTION-1 OPTION-2 OPTION-3
10. 本体スイッチ・ボリュームのロック	しない	モーメンタリー モーメンタリー モーメンタリー
11. OFFスイッチ選択時の入力選択LED	点灯する	21. 入力切替コマンド間別規定 HDMI-1 HDMI-2 HDMI-3 HDMI-4
12. 外部キースイッチによるパワーON/OFF	しない	
18. スタンバイ時LED	点灯	VGA/VIDEO-1 VGA/VIDEO-2 SDI-1 SDI-2 HDMI1 ▼ HDMI1 ▼ HDMI1 ▼ HDMI1 ▼
ソフトウェア バージョン情報 設定受信 日	設定送信	ファイル名 設定ファイル選択 設定ファイル保存 デフォルト設定

#### [ 1. 外部接続機器制御 ]

無し :外部接続機器を接続しない設定です。

有り :外部接続機器を接続する設定です。

### [ 2. 電源投入時の状態 ]

スタンバイ :電源投入時にスタンバイ状態になる設定です。

パワーオン : 電源投入後、直ぐにパワーONする設定です。 (スタンバイ状態がなくなります)

#### [ 3. POWERスイッチによる外部機器連動 ]

しない : POWERスイッチを押した時に、本機のみ起動する設定です。

する : POWERスイッチを押した時に、本機と外部接続機器が連動して起動する設定です。

#### [ 4. OFFスイッチを押した時のアイテム選択 ]

本体OFFイッチを押した時に、同時にOFF選択されるアイテムの設定です。

映像+MAINボリューム :

映像+MAINボリューム+LINEボリューム :

[ 5. **電源コントローラーOFFタイミング**] 電源コントローラーを接続した場合、 本体電源をOFFする際に電源コントローラーをOFFするタイミングを指定します。

クーリング後 :本体電源がOFFされ、外部接続機器のOFF処理が終了した時。

クーリング開始時 :本体電源がOFFされ、外部接続機器のOFF処理が開始された時。

#### [ 6.外部接続機器ONで映像選択とMAINの音量操作 ]

無効 : POWERスイッチON時に映像と音量の操作ができる設定です。

有効 : DISPLAYスイッチON時(外部接続機器のパワーON時)に映像と音量の操作ができる設定です。

#### [7.外部接続機器OFF禁止中のスイッチ点滅]

しない : DISPLAYスイッチON時(外部接続機器のパワーON時)からOFF禁止時間中に本体D ISPLAYスイッチが点滅せずに点灯表示する設定です。

する : DISPLAYスイッチON時(外部接続機器のパワーON時)から外部接続機器がOFF禁止 時間中に本体DISPLAYスイッチが点滅表示する設定です。

#### [ 8. 入力選択押下で外部接続機器ON ]

しない : HDMI, VGA/VIDEO, SDIスイッチ選択時に外部接続機器を起動しない設定です。

する : HDMI, VGA/VIDEO, SDIスイッチ選択時に外部接続機器を起動する設定です。

[ 9. OPTIONスイッチ連動 ] 外部接続機器のON/OFFとOPTIONスイッチを連動させる設定です。

しない :外部接続機器のON/OFFをOPTIONスイッチに連動させない設定です。

する :外部接続機器のON/OFFをOPTIONスイッチに連動させる設定です。

主/DISPLAY電源OFF時のみ昇 :本体及び外部接続機器電源OFF時のみ、 OPTIONスイッチ連動で「昇」させる設定です。

[ 10.本体スイッチ・ボリュームのロック ]

しない :本体スイッチとボリュームの操作が可能な設定です。

する :本体スイッチとボリュームの操作をロック(操作不可に)する設定です。

※「する」に設定した場合のロック解除の方法は、「ISW-7081 取扱説明書」を参照してください。

#### [ 11. OFFスイッチ選択時の入力選択LED ]

点灯する : OFFスイッチ選択時に、選択中のSELECTスイッチを点灯する設定です。

点灯しない : OFFスイッチ選択時に、選択中のSELECTスイッチを点灯しない設定です。

#### [ 12. 外部キースイッチによるパワーON/OFF ]

しない :外部キースイッチ使用時、外部キースイッチで、本体をON/OFF制御しない設定です。

する :外部キースイッチ使用時、外部キースイッチで、本体をON/OFF制御する設定です

[ 13. スタンバイ時LED ]

点灯 :スタンバイ時にSTAND BYスイッチを点灯する設定です。

消灯 :スタンバイ時にSTAND BYスイッチを消灯する設定です。

### 「 14. パワーON時の入力選択 ]

ラストメモリー: 電源投入時の入力選択を前回の選択状態にする設定です。

: 電源投入時の入力選択を 指定CH OFF、HDMI, VGA/VIDEO, SDIのいずれかにする設定です。

[ 15.本体・リモートユニット側の音量操作] 専用リモートユニット接続時のボリューム操作の許可設定です。 :本体とリモートユニットでボリュームの操作が可能です。 両方許可 リモートのみ

#### [ 16. 外部接続機器ON時に切替コマンド初回のみ送信]

外部機器接続時、入力切替コマンドを外部接続機器がONした時に1回だけ送信する設定です。

:リモートユニットのみボリュームの操作が可能です。

無効:入力切替コマンドを入力選択する毎に送信します。

有効 :入力切替コマンドを外部接続機器がONした時に1回だけ送信して、その後送信しません。

#### [ 17. VGA/VIDEO使用設定 ]

VGA/VIDEOスイッチを、VGAとして使用するかVIDEOとして使用するのかを選択する設定です。

VGA : VGA/VIDEOスイッチをVGAとして使用する。

VIDEO : VGA/VIDEOスイッチをVIDEOとして使用する。

### [ 18. パワーオン時の音量設定 ]

ラストメモリー :電源投入時のLINE/MAIN音量を、前回選択していた音量にする設定です。

指定値 :電源投入時のLINE/MAIN音量を、32段階で指定する設定です。

[ 19. アナログ音声入力CH指定 ]
パワーON時に音声選択する入力CHを指定します。
AUDIO IN1の初期選択はVGA/VIDEO-1、
AUDIO IN2の初期選択はVGA/VIDEO-2です。
HDMI-1 :パワーON時に音声選択がHDMI-1を選択します。
HDMI-2 :パワーON時に音声選択がHDMI-2を選択します。
HDMI-3 :パワーON時に音声選択がHDMI-3を選択します。
HDMI-4 :パワーON時に音声選択がHDMI-4を選択します。
VGA/VIDEO-1 :パワーON時に音声選択がVGA/VIDEO-1を選択します。
VGA/VIDEO-2 :パワーON時に音声選択がVGA/VIDEO-2を選択します。

[ 20. OPTIONスイッチ設定] OPTIONスイッチの接点出力、点灯動作を指定します。

モーメンタリー :押した時のみ点灯し、該当する接点が出力されます。

オルタネート :1度押すと点灯し、該当する接点が出力され、再度押すと消灯し接点出力停止します。

[ 21. 入力切替コマンド個別設定]

外部機器接続時、入力切替コマンドを個別に割当てる設定です。

無効:入力切替コマンドは送出されません。

有効: 個別に入力切替コマンドを割当てる設定です。 割当てを行いたい項目のプルダウンからコマンドを選択します。 通常はHDMIを選択し、変更する必要はありません。

### 3-2. エンコーダー/デコーダー初期設定

- (1) 画面内の各種設定項目を下記に従い選択していきます。
- (2) 設定方法
   設定ボタンをクリックして該当する設定値を選択します。
   尚、ボタンカラーは未設定値に関してはイエロー、デフォルト設定値はグリーン、
   それ以外に関しては、ピンクで表示されます。
- (3) 「エンコーダー/デコーダー初期設定」タブをクリックし、エンコーダー/デコーダー初期設定画面を表示させます。

エンコーダー/デコーダー初期設定画面

ISW-7081]ミュニケーションサール Version 1.6.0.0		×
· ファイル(F) 設定(C) ヘルプ(H)		
ユーザー設定 エンコーダー/デコーダー初期設定 エンコーダー/デコ	コーダー調整	
01. 出力設定	※ISW-7081をスタンバイ状態にしてから設定し	ってください。
出力解像度 S01 1920×1080p ▼	06. スクーラー設定 VGA/VIDEO-1	
出力フォーマット HDMI	人ケーフー機能	10 LIDMI EDIDIRE 3 D. T. Ja
	スケーラーサイズ S01 1920×1080p	▼ I0. HDMI EDID書)へのモート HDMI-1
02. スケーラー設定 HDMI-1	スケーラーのアスペクト維持選択 維持しない	1920x1000p(V1.3) V
人ゲーフー機能有		HDMI-2 1920x1080p (V1.3) -
スケーラーサイズ S01 1920×1080p -	U7. スクーフー設定 VGA/VIDEO-2	HDMI-3 1920×1080p (V1.3) -
スケーラーのアスペクト維持選択 維持しない	(人)	HDMI-4 1920x1080p (V1.3) -
	スケーラーサイズ S01 1920×1080p	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
U3. スケーフー設定 HDMI-2 フト・ニー ####	スケーラーのアスペクト維持選択 維持しない	11. VGA/VIDEO EDID書込みモード
スケーラー機能 有		VGA/VIDEO-1 1920x1080p(AUTO2) -
スケーラーサイズ S01 1920×1080p -	14. パーフー設定 3D1001-2	VGA/VIDEO-2 1920x1080p(AUTO2) -
スケーラーのアスペクト維持選択 維持しない		
- 04 7次	スケーラー 機能 無	- 12 オーバーフをか 段定
スケーラー機能	スケーラーサイズ S01 1920×1080p	
X9-2-91X SUI 1920X1080p •	入力解像度自動追従 VGA-1 する	VGA/VIDEO-2 Utati
スケーラーのアスペクト維持選択 維持しない	入力映像信号報後度登録 \/G4-1 201 1000-/1000-/10	※オーバースキャン設定は、 「ユーザー設定の17.VGA/VIDEO使用設定がVIDEO選択」
○05. スケーラー設定 HDMI-4		または「08入力解像度設定がS29かS31」で、 なおかつ「06-07スケーラーサイズがS00かS01」の時に対応です。
スケーラー機能有	ハノ時時度目動加加化 VGA-2 する	12 UDOD73.55
スケーラーサイズ 501 1920~10800 -	入力映像信号解像度登録 VGA-2 S01 1920×1080p(TV)	▼ (無信号時の入力色) 黒 ▼
スケーフーのアスペント唯行選択 維持しない	Ug. HDGPモードの切り替え 常時ON	
	771ル名	「設定ファイル資却」「設定ファイル(名在」 デフィルトになっ
BRAEXIS BRAEA		BXAC27TTPERAL

#### [ 1. 出力解像度設定 ]

出力解像度を設定します。

設定 : プルダウンから出力したい解像度を選択します。 設定可能な解像度は表1を参照してください。 これに追従して2.から7.のスケーラーサイズも自動的に変更されます。 ただしS25かS27を選択した場合、2.から7.のスケーラーサイズはS01固定、 S16かS17を選択した場合、2.から7.のスケーラーサイズはS15固定となります。

[ 1. 出力フォーマット設定]

出力フォーマットを設定します。

HDMI: HDMIフォーマットで出力します。

DVI : DVIフォーマットで出力します。

 [ 2. スケーラー設定 HDMI-1 スケーラー機能]

 [ 3. スケーラー設定 HDMI-2 スケーラー機能]

 [ 4. スケーラー設定 HDMI-3 スケーラー機能]

 [ 5. スケーラー設定 HDMI-4 スケーラー機能]

 [ 6. スケーラー設定 VGA/VIDEO-1 スケーラー機能]

 [ 7. スケーラー設定 VGA/VIDEO-2 スケーラー機能]

 [ 14. スケーラー設定 SDI OUT-2 スケーラー機能]

 スケーラー機能の有無を設定します。スケーラー機能を設定することで、入力映像信号よりも大きい解像度に変換して拡大表示、小さい解像度に変換して縮小表示することができます。

 有 : スケーラー機能を「有」にした場合、スケーラーサイズの設定が有効になります。

 無 : スケーラー機能が「無」の場合、スケーラーサイズの設定は無効です。



[ 2. スケーラー設定 HDMI-1 スケーラーサイズ] [ 3. スケーラー設定 HDMI-2 スケーラーサイズ] [ 4. スケーラー設定 HDMI-3 スケーラーサイズ] [ 5. スケーラー設定 HDMI-4 スケーラーサイズ] [ 6. スケーラー設定 VGA/VIDEO-1 スケーラーサイズ] [ 7. スケーラー設定 VGA/VIDEO-2 スケーラーサイズ] [14. スケーラー設定 SDI OUT-2 スケーラーサイズ] スケーラーサイズを設定します。 設定可能な解像度は表1を参照してください。 :プルダウンから解像度を選択します。 設定 スケーラー機能が「無」の場合、設定は無効になります。 「 2. スケーラー設定 HDMI-1 スケーラーのアスペクト維持選択] [ 3. スケーラー設定 HDMI-2 スケーラーのアスペクト維持選択] [ 4. スケーラー設定 HDMI-3 スケーラーのアスペクト維持選択] [ 5. スケーラー設定 HDMI-4 スケーラーのアスペクト維持選択] [ 6. スケーラー設定 VGA/VIDEO-1 スケーラーのアスペクト維持選択] [ 7. スケーラー設定 VGA/VIDEO-2 スケーラーのアスペクト維持選択] アスペクト維持選択を設定します。 維持しない :スケーラーサイズで設定した解像度のアスペクト比で表示します。 :出力解像度で設定した解像度のアスペクト比で表示します。 維持する

[8.入力解像度自動追従設定] 入力解像度の自動追従を設定します。 追従可能な解像度は表1を参照してください。

する :全ての入力解像度を受け付けます。(対応している解像度を自動追従して表示します)

しない :入力映像信号解像度登録で指定した解像度のみを受け付けます。

[ 8.入力映像信号解像度登録 ] 入力映像信号の解像度を登録します。 設定可能な解像度は表1を参照してください。

設定:プルダウンから解像度を選択します。

[ 9. HDCPモードの切り替え設定 ] HDCPモードの切り替え設定をします。

常時ON:常にHDCPをONします。 HDCP未対応のディスプレイを使用した場合、ディスプレイ画面に映像は表示されません。

自動判別:接続される機器によって、HDCPの自動判別を行います。

[ **10. HDMI EDID設定** ] EDIDを設定します。

設定 : プルダウンからEDIDの指定解像度を選択します。

[ **11. VGA/VIDEO EDID設定**] EDIDを設定します。

設定 : プルダウンからEDIDの指定解像度を選択します。

[ 12. オーバースキャン設定 ]

VIDEO信号を入力した際にノイズがでた場合、その周辺部をカットして表示することができます。

しない:送られてきたVIDEO映像をそのまま表示します。

する:送られてきたVIDEO映像のノイズをカットして、オーバースキャン表示します。

※オーバースキャン設定は、「ユーザー設定の17.VGA/VIDEO使用設定がVIDEO選択」 または「08.入力解像度設定がS29かS31」で、 なおかつ「06-07.スケーラーサイズがS00かS01」の時に対応です。



 [ 13. HDCPマスク色設定]

 HDCPマスク時の色を設定します。

 黒
 : HDCP認証時、画面が黒で表示されます。

 グレー
 : HDCP認証時、画面がグレーで表示されます。

 ブルー
 : HDCP認証時、画面がブルーで表示されます。

 ダークブルー
 : HDCP認証時、画面がダークブルーで表示されます。

<b>[14.</b> 簡易スケ	<b>スケーラー設定 SDI OUT-2 機能</b> ] ーラー機能の有効無効を設定します。
無効	:機能が「無効」の場合、SDI OUT-2の簡易スケーラー機能とスケーラーサイズの設定は 無効でSDI OUT-1と同じ出力になります。
有効	:機能を「有効」の場合、SDI OUT-2の簡易スケーラー機能とスケーラーサイズの設定は 有効になります。SDI OUT-1と別のスケールサイズが出力可能になります。 簡易スケーラーはアスペクト維持しないのみで、スケールサイズに制限があります。

UMG信号 番号	解像度	Refresh Rate	H同期 板性	V同期 極性			1	2	3	4	5
S-00	1920×1200p	60Hz	Pos	Neg			0	0	×	0	0
S-01	$1920 \times 1080 p(TV)$	60Hz	Pos	Pos			0	0	$\bigcirc$	0	0
S-02	1680×1050p	60Hz	Neg	Pos			0	0	0	0	X
S-03	1600×1200p	60Hz	Pos	Pos			$\bigcirc$	$\bigcirc$	×	$\bigcirc$	$\bigcirc$
S-04	1600× 900p	60Hz	Pos	Pos			0	0	0	0	×
S-05	1440× 900p	60Hz	Neg	Pos			$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0
S-06	1400×1050p	60Hz	Neg	Pos			0	0	×	0	0
S-07	1366× 768p	60Hz	Pos	Pos			$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0
S-08	1360× 768p	60Hz	Pos	Pos			0	0	0	0	0
S-09	1280×1024p	60Hz	Pos	Pos			$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0
S-10	1280× 960p	60Hz	Pos	Pos			0	0	0	0	0
S-11	1280× 800p	60Hz	Neg	Pos			$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0
S-12	1280× 768p	60Hz	Neg	Pos			0	0	0	0	0
S-13	1280× 720p	60Hz	Pos	Pos			$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	×
S-14	1024× 768p	60Hz	Neg	Neg			$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0
S-15	800× 600p	60Hz	Pos	Pos			$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
S-16	720× 480p	60Hz	Neg	Neg			0	×	×	0	×
S-17	640× 480p	60Hz	Neg	Neg			$\bigcirc$	×	×	$\bigcirc$	×
S-18	1280× 720p	60Hz	Neg	Neg			×	×	×	$\bigcirc$	×
S-19	1280× 800p	57Hz	Pos	Pos			×	×	×	$\bigcirc$	$\bigcirc$
S-20	Reserved					1					
S-21	1920×1080p(PC)	60Hz					×	×	×	$\bigcirc$	$\bigcirc$
S-22	Reserved										
S-23	Reserved										
S-24	Reserved										
S-25	1920×1080p	30Hz	Pos	Pos			$\bigcirc$	×	×	×	X
S-26	Reserved										
S-27	D3 1920×1080i	60Hz					$\bigcirc$	$\times$	×	$\bigcirc$	$\bigcirc$
S-28	D2 525p						×	×	×	0	0
S-29	S VIDEO						$\times$	$\times$	$\times$	$\bigcirc$	×
S-30	Composite VIDEO						$\times$	$\times$	$\times$	$\bigcirc$	$\times$
S-31	D1 525i						×	$\times$	×	$\bigcirc$	×

表1. UMG映像信号一覧表

※①はDIGITAL OUTの対応解像度を表します。

※②はHDMI1~4とVGA/VIDEO1~2対応のスケーラーサイズを表します。

※③はSDI OUT 2対応の簡易スケーラーサイズを表します。

※④はVGA/VIDEO入力固定時の対応解像度を表します。

※⑤はVGA/VIDEO入力オートスキャン時の対応解像度を表します。

### 3-3. エンコーダー/デコーダー調整

- (1) 画面内の各種設定項目を下記に従い選択していきます。
- (2) 設定方法

設定ボタンをクリックして該当する設定値を選択します。 尚、ボタンカラーは未設定値に関してはイエロー、デフォルト設定値はグリーン、 それ以外に関しては、ピンクで表示されます。

(3)「エンコーダー/デコーダー調整」タブをクリックし、エンコーダー/デコーダー調整画面を表示させます。 ※本体をパワーオン状態にしてから設定してください。また、本体の設定はパワーオフ時に保存されます。 本体がパワーオン状態のまま、実際の表示を確認しながら映像を調整することができます。

エンコーダー/デコーダー調整画面

115W-7081]ミュニケーショングール Version 1.6.0.0		
· ファイル(F) 設定(C) ヘルプ(H)		
□ ユーザー設定   エンコーダー/デコーダー部則設定   エンコーダー/デコーダー 「 」、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		
■ ※ISW-7081をパワーオン状態にしてから設定してくださ _01.出力設定	い。また、本体の設定はパワーオフ時に保存されます。2 03. VGA映像Hシフト設定	台以上制御時はUSBで通信できません。 05.解像度取得
出力解像度 S01 1920×10800 ▼	二 たへ移動 20月66 二人移動	(HDMI-1,2,3,4,VGA/VIDEO-1,2)蠶択時)
	VT. (1948) 10040105 (T. (1948)	
設定受信 設定送信	0.1 1 (0.5/min)=8-**	
	U4. VGAILLABER ZE	<b>解使度取得</b>
出力フォーマット HDMI	下げる初期値上げる	
設定受信 設定送信		※HDMI-1,2,3,4またはVGA/VIDEO-1,2を 本体で選択してください。
- 02. VGA 入力解像度設定	06.スケーラー設定	07. バージョン取得
入力解像度自動追従する	スケーラー機能有	FPGA バージョン情報
設定受信 設定送信	設定受信 設定送信	
		HDMIEDID //~/3//##8
入力映像信号解像度登録 S01 1920×1080p(TV) -	スケーラーサイズ S01 1920×1080p -	HDMI-2
		HDMI-3
設定受信 設定送信	設定受信 設定受信 設定送信	HDMI-4
		Vica EDID ノビージョンオ表面目
VGA-1.2で 解像度自動追従設定時の入力解像度	スケーラーのアスペクト維持選択 維持しない	VGA/VIDEO-1
設定受信	設定受信 設定送信	VGA/VIDEO-2
※VGA/VIDEO-1,2を本体で選択してください。	※HDMI-1,2,3,4またはVGA/VIDEO-1,2を 本体で発想リーズ/だい	
「ユーザー設定の17.VGA/VIDEO使用設定がVIDEO選択」 または、「エンコーダー/デコーダー初期設定の08.入力解像度 自動追従がしない避択」の場合、操作は無効となります。	414 UEIXU UVECU。	バージョン町が得

[ 1. 出力解像度設定 ]

出力解像度を設定します。

設定:プルダウンから設定したい解像度を選択します。

[ 1. 出力フォーマット設定 ] 出力フォーマットを設定します。

HDMI : HDMIフォーマットで出力します。

DVI : DVIフォーマットで出力します。

[ 2.入力解像度自動追従設定 ] 入力解像度の自動追従を設定します。 追従可能な解像度は表1を参照してください。 VGA/VIDEO-1,2を本体で選択してください。

する :全ての入力解像度を受け付けます。(対応している解像度を自動追従して表示します)

しない :入力映像信号解像度登録で指定した解像度のみを受け付けます。

[ 2.入力映像信号解像度登録 ] 入力映像信号の解像度を登録します。 設定可能な解像度は表1を参照してください。 VGA/VIDEO-1,2を本体で選択してください。

設定 : プルダウンから解像度を選択します。

[ 2. VGA-1, 2で解像度自動追従設定時の入力解像度受信 ] 解像度自動追従設定時の入力解像度を受信します。 VGA/VIDE0-1,2を本体で選択してください。

受信:入力解像度を受信します。

「ユーザー設定の17. VGA/VIDEO使用設定がVIDEO選択」または 「エンコーダー/デコーダー初期設定の08. 入力解像度自動追従がしない選択」の場合、操作は無効となります。

【3. VGA映像Hシフト設定】
 VGA信号を入力した際に水平位置がずれている場合、最適な位置に調整することができます。
 調整可能な解像度は表2を参照してください。
 VGA/VIDEO-1,2を本体で選択してください。
 左へ移動 : 左にシフトします。

初期値 :デフォルトに戻します。

右へ移動:右にシフトします。



### [ 4. VGA位相設定 ]

VGA信号を入力した際に画像のにじみや縦縞がでた場合、最適な画像となるように調整することができます。 調整可能な解像度は表2を参照してください。信号によっては調整できない場合があります。 VGA/VIDEO-1,2を本体で選択してください。

下げる :マイナスします。

初期値 :デフォルトに戻します。

上げる :プラスします。



[ 5. 解像度取得 ]

入力解像度を取得します。 HDMI-1, 2, 3, 4またはVGA/VIDEO-1, 2を本体で選択してください。

取得:解像度を取得します。

[ 6. スケーラー機能設定 ] スケーラー機能の有無を設定します。 HDMI-1, 2, 3, 4またはVGA/VIDEO-1, 2を本体で選択してください。

有 :スケーラー機能を「有」にした場合、スケーラーサイズの設定が有効になります。

無 : スケーラー機能が「無」の場合、スケーラーサイズの設定は無効です。

[ 6. スケーラーサイズ設定 ] スケーラーサイズを設定します。 HDMI-1, 2, 3, 4またはVGA/VIDE0-1, 2を本体で選択してください。

設定 : プルダウンから解像度を選択します。 スケーラー機能が「無」の場合、設定は無効になります。

[ 6. スケーラーのアスペクト維持選択設定 ] アスペクト維持選択を設定します。 HDMI-1, 2, 3, 4またはVGA/VIDEO-1, 2を本体で選択してください。

維持しない : スケーラーサイズで設定した解像度のアスペクト比で表示します。

維持する : 出力解像度で設定した解像度のアスペクト比で表示します。

[ 7. バージョン取得 ] FPGAと各端子のEDIDバージョン情報を取得します。

取得: FPGAと各端子のEDIDバージョン情報を取得します。

### 3-4. VGA調整

入力されたVGA/VIDEO映像信号のトラッキングや水平表示位置を調整します。調整できるのは、VGA/VIDEO IN1~2の信号を選択した時のみとなります。

UMG信号	破佈中	Refresh	H同期	V同期	トラッキング	水平位置	オーバー
番号	<b>严料家</b> 授	Rate	極性	極性	調整	調整	スキャン※
S-00	$1920 \times 1200 \mathrm{p}$	60Hz	Pos	Neg	0	0	$\times$
S-01	$1920 \times 1080 p(TV)$	60Hz	Pos	Pos	0	0	×
S-02	$1680\!\times\!1050\mathrm{p}$	60Hz	Neg	Pos	0	0	$\times$
S-03	$1600 \times 1200 \mathrm{p}$	60Hz	Pos	Pos	0	0	$\times$
S-04	1600× 900p	60Hz	Pos	Pos	0	0	×
S-05	1440× 900p	60Hz	Neg	Pos	0	0	$\times$
S-06	$1400 \times 1050 \text{p}$	60Hz	Neg	Pos	0	0	$\times$
S-07	1366× 768p	60Hz	Pos	Pos	0	0	$\times$
S-08	1360× 768p	60Hz	Pos	Pos	0	0	$\times$
S-09	$1280 \times 1024 \text{p}$	60Hz	Pos	Pos	0	0	$\times$
S-10	1280× 960p	60Hz	Pos	Pos	0	0	$\times$
S-11	$1280 \times 800 \mathrm{p}$	60Hz	Neg	Pos	0	$\bigcirc$	×
S-12	1280× 768p	60Hz	Neg	Pos	0	0	×
S-13	1280× 720p	60Hz	Pos	Pos	0	0	×
S-14	1024× 768p	60Hz	Neg	Neg	0	0	×
S-15	800× 600p	60Hz	Pos	Pos	0	0	×
S-16	$720 \times 480 \mathrm{p}$	60Hz	Neg	Neg	0	$\bigcirc$	×
S-17	640× 480p	60Hz	Neg	Neg	0	0	$\times$
S-18	1280× 720p	60Hz	Neg	Neg	0	0	×
S-19	1280× 800p	57Hz	Pos	Pos	0	0	×
S-20	Reserved						
S-21	$1920 \times 1080 \text{p}(\text{PC})$	60Hz			0	0	×
S-22	Reserved						
S - 23	Reserved						
S-24	Reserved						
S-25	1920×1080p						
S-26	Reserved						
S-27	D3 1080i				×	0	×
S-28	D2 525p				×	0	×
S-29	S VIDEO				×	×	0
S - 30	Do not use				×	×	0
S-31	D1 525i				×	×	0

表2. VGA調整可能映像信号一覧表

※ オーバースキャンはスケーリング解像度が1920×1200p, 1920×1080pに設定時のみ有効です。

# 4. 設定ファイル選択/保存

4-1. 設定ファイルの選択

#### 概要:

コミュニケーションツールの設定ファイルを読込みます。 読込み出来るのはユーザー設定とエンコーダー/デコーダー初期設定の項目です。

(1)画面下の「設定ファイル選択」ボタンをクリックしてください。

1

	\				
j] ISW-7081]ミュニケ-ションツール Version 1.6.0.0					
· ファイル(F) 設定(C) ヘルプ(H)	\				
ユーザー設定  エンコーダー/デコーダー初期時定   エンコー	ダー/デコーダー調整				
01. 外部接続機器制御	無し	14.パワーオン時の入力選択		ラストメモリー	
02. 電源投入時の状態	2,85/171	15.本体・リモートユニット側の音量	ł操作	両方許可	
03. POWERスイッチによる外部機器連動	連動しない	16.外部接続機器ON#寺(こ切替□	マンド初回のみ送信	有効	
04. OFFスイッチを押した時のアイテム選択	映像+MAINホ*! ▼	17. VGA/VIDEO使用設定	VGA/VIDEO-1	VGA	
05. 電源コントローラーOFFタイミング	クーリング後	$\langle \rangle$	VGA/VIDEO-2	VGA	diles, andres / July
06.外部接続機器ONで映像選択とMAINの音量操作	無効	18.パワーオン時の音量設定	LINE	う자세~	/指疋1世 0 <del>◆</del>
07. 外部接続機器OFF禁止中のスイッチ点滅	しない	$\backslash$	MAIN	う지시면~	0 🜩
08. 入力選択押下で外部接続機器ON	しない	19.アナロケ音声入力CH指定	V	AUDIO IN 1 GA/VIDEO-1 👻	AUDIO IN 2 VGA/VIDEO-2 V
09. OPTIONスイッチ連動	しない	20. OPTIONスイッチ設定 OPTION-1	OPTION-2	OP	TION-3
10. 本体スイッチ・ボリュームのロック	しない	モーメンタリー	モーメンタリー	ŧ	メンタリー
11. OFFスイッチ選択時の入力選択LED	「点灯する」	21. 入力切替コマンド個別設定 HDMI-1	HDMI-2 HD	DMI-3	HDMI-4
12. 外部キースイッチによるパワーON/OFF	しない	HDMI1 -	HDM(1 - HDMI1	<b>_</b> ]	IDMI1 👻
18. スタンバイ時LED	点灯	VGA/VIDEO-1 HDMI1	VGA/VIDEO-2 S HDMI1 HDMI1	DI-1	SDI-2 HDMI1 🔻
ソフトウェア バージョン情報 設定愛信	設定送信	77111名	設定ファイル選択 設定	ファイル保存	デフォルト設定

(2)「ファイルを開く」画面が表示されますので、①「ファイルの場所」で、該当のフォルダを選択して、
 ②ファイル名で、拡張子が「usr」ファイルを選択してください。
 ③「開く」ボタンをクリックしてください。

■ 開<	
🚱 🔍 🗣 🕌 « ローカル ディスク (C:) 🖡 IS	₩-7081コミュニケーションツール 1 )+ ISW-7081コミュニケーショ P
整理 ▼ 新しいフォルダー	
★ お気に入り ^ 名前	* 更新日時 種類 サイズ
<ul> <li>         ・ ダウンロード         ・         ・         ・</li></ul>	検索条件に一致する項目はありません。
■ デスクトップ	
🍃 ライブラリ	
■ ドキュメント	
▶ ピクチャ	
■ ビデオ	
♪ ミュージック	
2 ファイル名(N):	ユーザー設定ファイル(*.usr) ▼

(3) その後ファイルの読込み結果のメッセージが表示されます。 「ファイルの読込みに失敗」メッセージが表示された場合は、ファイルを確認してください。

# 4. 設定ファイル選択/保存

(4) ファイル読込みに成功すると、画面下の「ファイル名」に読込んだファイル名が表示されます。



### 4. 設定ファイル選択/保存

4-2. 設定ファイルの保存

概要:

コミュニケーションツールで設定した内容をファイルへ保存します。 保存出来るのはユーザー設定とエンコーダー/デコーダー初期設定の項目です。

(1) 画面下の「設定ファイル保存」ボタンをクリックしてください。(未設定の項目がある場合は、保存できません)

ISW-7081]ミュニケーションザール Version 1.6.0.0				
· ファイル(F) 設定(C) ヘルプ(H) ユーザー設定 エンコーダー/デコーダー初期設定 エンコー	ダー/デコーダー調整			
01. 外部接続機器制御	無し	14.パワーオン時の入力選択	ラストメモリー	]
02. 電源投入時の状態	2,95/171	15. 本体・リモートユニット側の音量操作	両方許可	]
03. POWERスイッチによる外部機器連動	連動しない	18、外部接続機器ON時に切替コマンド初回の。	み送信 有効	]
04. OFFスイッチを押した時のアイテム選択	映像+MAINホ ! ▼	17. VGN/VIDEO使用設定 V	/GA/VIDEO-1 VGA	]
05. 電源コントローラーOFFタイミング	クーリング後	\ \	/GA/VIDEO-2 VGA	440.000m //#F
06.外部接続機器ONで映像選択とMAINの音量操作	無効	18.パワーオン時の者量設定	LINE ラストメモリー	
07. 外部接続機器OFF禁止中のスイッチ点滅	しない		MAIN ラストメモリー	0 🜩
08. 入力選択押下で外部接続機器ON	しない	19.77口尔音声入力CH指定	AUDIO IN 1 VGA/VIDEO-1 -	AUDIO IN 2 VGA/VIDEO-2 -
09. OPTIONスイッチ連動	しない	20. OPTIONスイッチ設定 OPTION-1		OPTION-8
10. 本体スイッチ・ボリュームのロック	しない	モーメンタリー	モーメンタリー モ	
11. OFFスイッチ選択時の入力選択LED	点灯する	21. 入力切替コマンド個別設定 HDMI-1 HDMI-2	2 HDMI-3	HDMI-4
12. 外部キースイッチによるパワーON/OFF	しない	HDMI1 - HDMI1		HDMI1 -
18. スタンバイ時LED	点灯	VGA/VIDEO-1 VGA/VIDE HDMI1 - HDMI1	O-2 SDI-1	SDI-2 HDMI1 -
ソフトウェア バージョン情報 設定受信	設定送信	7ァイル名 設定:	ファイル選択 設定ファイル保存	デフォルト設定

(2)「名前を付けて保存」画面が表示されますので、①「保存する場所」で、保存したいフォルダを選択して、
 ②ファイル名で、ファイル名を入力してください。
 ③の「保存」ボタンをクリックしてください。

■ 名前を付けて保存			×
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	1コミュニケーションツール 1		081コミュニケーショ 🔎
整理 ▼ 新しいフォルダー			= • 🔞
☆ お気に入り ^ 名前 ^	更新日時	種類	サイズ
🎉 ダウンロード 💡	検索条件に一致する項目はあり	)ません。	
📃 最近表示した場門			
■ デスクトップ 💷			
🍃 ライブラリ			
F#1X>F			
■ ピクチャ			
■ ビデオ			
↓ ミュージック -			
ファイル名(N):			-
クァイルの種類(T): ユーザー設定ファイル(*.usr)		~	
つォルダーの非表示		3 保存	(S) キャンセル

(3) その後、ファイルが既に存在する場合は上書きを確認するメッセージ、ファイルが存在しない場合はファイルを 新しく作成するメッセージが表示されます。それぞれ「はい」ボタンをクリックすればファイルが作成され、「フ ァイルの書き込みに成功」のメッセージが表示されます。

### 5. 設定送信/設定受信

### 5-1. 設定送信

概要:

コミュニケーションツールで設定した内容をISW-7081へ送信します。 ユーザー設定、エンコーダー/デコーダー初期設定、エンコーダー/デコーダー調整、それぞれ個別に設定を送信します。

(1)各「設定送信」ボタンをクリックしてください。(未設定の項目がある場合は、送信できません) ※設定送信を行うには、ISW-7081をスタンバイ(エンコーダー/デコーダー調整項目はパワーオン)状態にしてください。

🔟 ISW-7081]ミュニケーションリール Version 1.6.0.0		
· ファイル(E) 設定(C) ヘルプ(出)		
ユーザー設定  エンコーダー/デコーダー初期設定   エンコー	ダー/デコーダー調整	
01. 外部接続機器制御	無し	14. パワーオン時の入力選択 ラストメモリー
02. 電源投入時の状態	2,950/74	15.本体・リモートユニット側の音量操作 両方許可
03. POWERスイッチによる外部機器連動	連動しない	16. 外部接続機器ON時に切替コマンド加回のみ送信 有効
04. OFFスイッチを押した時のアイテム選択	映像+MAIN木"、▼	17. VGA/VIDEO使用設定 VGA/VIDEO-1 VGA
05. 電源コントローラーOFFタイミング	クーリング後	VGA/VIDEO-2 VGA
06.外部接続機器ONで映像選択とMAINの音量操作	無効	指定10 18. パワーオン時の音量設定 LINE <u>うストメモリー</u> 0 合
07. 外部接続機器OFF禁止中のスイッチ点滅	しない	MAIN 777/577/- 0 🔄
08. 入力選択押下で外部接続機器ON	しない	19.7元が音声入力CH指定 AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 VGA/VIDEO-1 マ VGA/VIDEO-2 マ
09. OPTIONスイッチ連動	しない	20. OPTIONスイッチ設定 OPTION-1 OPTION-2 OPTION-3
10. 本体スイッチ・ボリュームのロック	しない	モーメンタリー モーメンタリー モーメンタリー
11. OFFスイッチ選択時の入力選択LED	点灯する	21.入力切替コマンド個別設定 HDMI-1 HDMI-2 HDMI-3 HDMI-4
12. 外部キースイッチによるパワーON/OFF	しない	
18. スタンバイ時LED	点灯	VGA/VIDEO-1 VGA/VIDEO-2 SDI-1 SDI-2 HDMI1 ▼ HDMI1 ▼ HDMI1 ▼ HDMI1 ▼
ソフトウェア バージョン情報 設定受信 読定受信	設定送信	27イル名 設定ファイル選択 設定ファイル選択 デフォルト設定

(2) 確認のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。

(3)設定送信に成功するとメッセージが表示されます。
 通信エラーのメッセージが表示された場合は、
 ISW-7081とPC間の接続やコミュニケーションツールの通信設定を確認してください。
 ※詳しくは「2.使用方法」をご覧ください。

### 5. 設定送信/設定受信

5-2. 設定受信

概要:

ISW-7081の設定内容をコミュニケーションツールへ受信します。

ユーザー設定、エンコーダー/デコーダー初期設定、エンコーダー/デコーダー調整、それぞれ個別に設定を受信します。

(1)各「設定受信」ボタンをクリックしてください。

※設定受信を行うには、ISW-7081をスタンバイ(エンコーダー/デコーダー調整項目はパワーオン)状態にしてください。

ISW-7081]ミュニケーションダール Version 1.6.0.0			
· ファイル(E) 設定(C) ヘルプ(H)			
ユーザー設定 エンコーダー/デコーダー初期設定 エンコー?	ダー/デコーダー調整		1
01.外部接続機器制御	無し	14.パワーオン時の入力選択	ラストメモリー
02.電源投入時の状態	スタンバイ	15.本体・リモートユニット側の音量操作	両方許可
03. POWERスイッチによる外部機器連動	連動しない	16. 外部接続機器ONI時に切替コマンド初回のみ送信	有効
04. OFFスイッチを押した時のアイラム選択	映像+MAIN木"、▼	17. VGA/VIDEO使用設定 VGA/VIDEO-1	VGA
05.電源コントローラーOFFタイミング	クーリング後	VGA/VIDEO-2	VGA
06.外部接続機器ONで映像選択とMAINの音量操作	無効	18.パワーオン時の音量設定 LINE	ラストメモリー 0 一一一
07. 外部接続機器OFF禁止中のスイッチ点派	しない	MAIN	ラストメモリー 0 👘
08. 入力選択押下で外部接続機器DN	しない	19.7九7音声入力CH指定	AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 VGA/VIDEO-1 • VGA/VIDEO-2 •
09. OPTIONスイッチ注動	しない	20. OPTIONスイッチ設定 OPTION-1OPTION-2	OPTION-3
10. 本体スイッチ・ポリュームのロック	しない	モーメンタリー モーメンタリー	モーメンタリー
11. OFFスイッチ選択時の入力選択LED	点灯する	21. 入力切替コマンド個別設定 HDMI-1 HDMI-2	HDMI-3 HDMI-4
12. 外部キースイッチによるパワーON/OFF	しない		411 • HDMI1 •
13. スタンバイ時LED	点灯	VGA/VIDEO-1 VGA/VIDEO-2 HDMI1    HDMI1    HDM	SDI-1 SDI-2 III • HDMI1 •
ソフトウェア バージョン情報	設定送信	7ァイル名 設定ファイル選択 【	定ファイル保存 デフォルト設定

(2) 確認のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。

(3)設定受信に成功するとメッセージが表示されます。
 通信エラーのメッセージが表示された場合は、
 ISW-7081とPC間の接続やコミュニケーションツールの通信設定を確認してください。
 ※詳しくは「2.使用方法」をご覧ください。

# 6. デフォルト設定

6-1. デフォルト設定

概要:

コミュニケーションツールで設定した内容をデフォルトの値に戻す設定です。

※ 一度デフォルト設定を行うと、設定した内容は失われてしまいます。

※ 設定送信を行うまでISW-7081へは反映されません。

(1)各「デフォルト設定」ボタンをクリックしてください。

ISW-7081]ミュニケーションリール Version 1.6.0.0	<b>\</b>	
· ファイル(E) 設定(C) ヘルプ(日)		
ユーザー設定 エンコーダー/デコーダー初期設定   エンコータ	ダー/デコーダー調整	
01.外部接続機器制御	有小	14.パワーオン時の入力選択 ラストメモリー
02. 電源投入時の状態	パワーオン	15.本体・リモートユニット側の音量操作 リモートのみ
03. POWERスイッチによる外部機器連動	連動しない	N 外部接続機器ON時に切替コマンド初回のみ送信 有効
04. OFFスイッチを押した時のアイテム選択	映像 + MAIN木? ▼	17. VGAXUDEO使用跟定 VGA/VIDEO-1 VGA
05. 電源コントローラーOFFタイミング	クーリング後	VGA/VIDEO-2 VGA
06.外部接続機器ONで映像選択とMAINの音量操作	無効	18.パワーオン時の音量設定 LINE ラストズビー 0 金
07.外部接続機器OFF禁止中のスイッチ点滅	する	MAIN 77.1549~ 0 🚖
08. 入力選択押下で外部接続機器ON	しない	AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 19.7加が音声入力CH指定 VGA/VIDEO-1 V VGA/VIDEO-2 V
09. OPTIONスイッチ連動	ತನ	20. OPTIONスイッチ設定 OPTION-1 OPTION-2 OPTION-3
10. 本体スイッチ・ボリュームのロック	しない	モーメンタリー モーメンタリー モーメンタリー
11. OFFスイッチ選択時の入力選択LED	点灯する	21.入力切替コマンド個別設定 HDML-1 HDML-2 HDML-3 HDML-4
12. 外部キースイッチによるパワーON/OFF	しない	
18. スタンバイ時LED	八点	VGA/VIDEO-1 VGA/VIDEO-2 SDI-1 SDI-2 HDMI1 T HDMI1 T HDMI1 T HDMI1 T
ソフトウェア バージョン情報     設定受信	設定送信	77イル名 ISW-708 lusr 酸定ファイル選択 酸定ファイル保存 デフォルト設定

(2) 確認メッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。

(3) デフォルト時の状態に戻ります。

# 7. ツールの終了

7-1. ツールの終了

概要:

コミュニケーションツールの終了の方法です。

(1) 本ツールを終了する場合は、画面右上の⊠ボタンをクリックするか、画面左上の[ファイル] → [終了] ボタンを クリックします。



(2) 下記メッセージが表示されるので「はい」をクリックして、コミュニケーションツールを終了してください。

終了 <b>X</b>
🋕 設定ツールを終了します。よろしいですか?
OK キャンセル